

## Vorbeugende Maßnahme

Halten Sie die Oberfläche Ihres Bodens so sauber wie möglich in dem Sie Schmutzmatten verwenden oder Ihre Schuhe in speziell dafür vorgesehenen Bereichen des Eingangs reinigen oder wechseln.

Um den Bodenbelag **SPORTEC® UNI versa sandwich** sauber und in dem bestmöglichen Zustand zu halten, empfehlen wir folgendes:

*Grundreinigung:* Durchzuführen direkt nach der Installation des Materials und dann wieder, wenn die Unterhaltsreinigung nicht mehr den gewünschten Effekt erzielt (abhängig von der Nutzungshäufigkeit).

*Unterhaltsreinigung:* Durchführung täglich oder wöchentlich (abhängig von der Nutzungshäufigkeit).

## Reinigung

### Vorbereitung:

Vor einer Unterhaltsreinigung bzw. der Grundreinigung beseitigen Sie oberflächlichen Staub und Schmutz mit Hilfe eines guten Staubsaugers. Eventuell benutzen Sie auch entsprechendes Zubehör wie z.B. eine rotierende Bürste.

Angetrocknete Flecken entfernen Sie am besten mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

### Grundreinigung:

Beginnen Sie die Grundreinigung mit der oben beschriebenen Vorbereitung. Hierzu sollte zunächst der Staub und Schmutz vom Bodenbelag entfernt werden.

Anschließend den **RZ Grundreiniger** im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen und nach Herstellerangaben auftragen. Sobald der Schmutz gelöst ist, die Schmutzflotte komplett aufnehmen und mit klarem Wasser ausreichend nachwischen.

Im Anschluss den Bodenbelag vollständig abtrocknen lassen.

### Unterhaltsreinigung:

Für die generelle Unterhaltsreinigung verwenden Sie eine Mischung aus Wasser und einem Spritzer Flüssigseife (z.B. Spülmittel) und reinigen damit den Bodenbelag. Zu beachten ist, dass Lösemittel- und chlorhaltigen Reinigungsmittel nicht zu verwenden sind. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

Ebenfalls kann die Unterhaltsreinigung mit der **RZ Elastic Wischpflege** durchgeführt werden. Hierzu bitte die Herstellerangaben beachten.

Alternativ hierzu können Sie natürlich auch einen handelsüblichen Nass-Staubsauger (**Abb. 1**) sowie Reinigungsmaschinen für die Bodenreinigung (**Abb. 2**) verwenden.



Abb. 1: Beispiele für einen Nassstaubsauger



Abb. 2: Beispiel für eine Reinigungsmaschine

**SPORTEC® UNI versa sandwich** Böden nehmen aufgrund ihrer porösen Oberfläche Flüssigkeiten auf, wenn diese nicht abgewischt oder vorher getrocknet werden. Es kann dann auch zu Schimmel- und Geruchsbildung an der Oberfläche kommen.

Sollten Sie noch Fragen haben oder benötigen Sie technische Hilfe oder Informationen dann kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.