

Mesures Préventives

Afin d'éviter des saletés ou de la poussière sur le sol lors de l'installation, mettre en place des zones de "nettoyage de chaussures" ou de "changement de chaussures" à l'entrée du chantier.

Afin de garder votre revêtement de sol **SPORTEC® splash** propre et dans les meilleures conditions possibles, nous recommandons le suivant:

Nettoyage de base: A effectuer immédiatement après l'installation du matériau et à nouveau, si le nettoyage de maintenance n'atteint plus l'effet désiré (en fonction de la fréquence).

Nettoyage d'entretien: Quotidien ou hebdomadaire (en fonction de la fréquence d'utilisation et d'application).

Vernissage: Protège le revêtement de sol et facilite le nettoyage et une utilisation à long terme.

Nettoyage

Préparation :

Avant le nettoyage d'entretien ou le nettoyage de base, enlever la poussière et la saleté en utilisant un bon aspirateur. Vous pouvez également utiliser des accessoires appropriés, par ex. une brosse rotative. Pour enlever les taches séchées, utilisez un chiffon humide.

Nettoyage de base:

Commencez le nettoyage de base avec la préparation décrite ci-dessus. À cette fin, la poussière et la saleté doivent être retirées du revêtement de sol.

Diluer ensuite le **RZ intensive cleaner** avec de l'eau avec un rapport 1:10 et appliquer selon les instructions du fabricant. Dès que la saleté n'adhère plus au sol, enlever-la complètement et essuyez avec de l'eau claire.

Ensuite, laisser le sol sécher complètement et appliquer le vernis si nécessaire.

Nettoyage d'entretien:

Pour un nettoyage général, utilisez un mélange d'eau et un peu de savon liquide (par exemple détergent pour lave-vaisselle) et frottez avec un chiffon légèrement humide sur la tâche. Veuillez noter que les solvants et les détergents contenant du chlore ne doivent pas être utilisés. Après, essuyer avec de l'eau claire.

Le nettoyage d'entretien peut également être effectué avec **RZ Elastic Wipe Care**. Veuillez-vous référer aux instructions du fabricant.

Autrement, il est possible d'utiliser une machine de nettoyage disponible dans le commerce (**Fig. 1**) ou toute autre machine de nettoyage humide approprié (**Fig. 2**).



Image 1: Exemple d'un aspirateur humide



Image 2: Exemple d'une machine de nettoyage humide

Vernissage

Les revêtements de sols **SPORTEC® splash** ont une surface poreuse qui peut absorber les liquides. Si ces liquides ne sont pas essuyés ou séchés, la formation de moisissures ou d'odeurs peut en résulter. Pour éviter l'absorption de liquides, il est recommandé d'appliquer un vernis bi-composant à base de PU (par exemple **RZ turbo protect zero**) sur le revêtement de sol installé.

Avant d'appliquer le vernis, il est recommandé de procéder à un nettoyage de base afin d'obtenir un revêtement de sol propre et d'empêcher que de la contamination soit enrobé et scellé par le vernis.

Une fois le nettoyage de base effectué, appliquer le vernis sur le sol installé à l'aide d'un rouleau à peinture ou à vernis approprié, comme indiqué dans la recommandation d'installation. Le vernis approprié peut être commandé directement avec le revêtement de sol de notre entreprise.



Images 3 et 4: application du vernis

Veillez contacter notre service technique dans le cas où vous auriez des questions ou besoin de plus amples informations techniques.

Les conseils de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie.
La dernière version de notre document est disponible sur www.kraiburg-relastec.com/sportec