

# SHIELDTAC®

## Verlegeanleitung

Diese Anleitung ist für **SHIELDTAC® fragsafe** gültig.

### 1. Untergrund

Für die Befestigung eignet sich eine feste Wand oder Decke z. B. in Massivbauweise am besten. Auch andere Wände oder Decken können verwendet werden, wenn sie den jeweils vorgeschriebenen Regularien für Schießanlagen entsprechen, die **SHIELDTAC® fragsafe** Matten an ihr befestigt werden können und die Fixierungen dort dauerhaft Halt finden. Die Wand oder Decke muss auf jeden Fall gerade, trocken, sauber und tragfähig sein.

### 2. Vorbereitung

Vor dem Anbringen der Matten an der Wand oder Decke muss diese gegebenenfalls gereinigt werden und von allen Verunreinigungen befreit werden, sodass die Matten und die geplanten Fixierungen sauber an der Wand oder Decke verschraubt werden können.

Die Rollen vor dem Anbringen an der Wand von der Palette ab stapeln, lose auf den Boden auslegen und 1-2 Tage zur Akklimatisierung dort lagern wo sie verlegt werden sollen. Die Temperatur für die Lagerung und Verlegung von **SHIELDTAC® fragsafe** Matten sollte zwischen 10°C und 25°C liegen.

### 3. Installation

Die Fixierung (z.B. mit einem Schienensystem oder Klemm-/Schraubleisten) mit Dübeln und Schrauben so an der Wand oder Decke anbringen, dass diese das Gewicht der daran befestigten Schutzmatten dauerhaft tragen können. Sind die vorgesehenen Fixierungen an der Wand oder an der Decke mit Schrauben und Dübeln befestigt können die Matten an der vorgesehenen Fixierung befestigt werden. Dazu die Angaben des jeweiligen Herstellers der Befestigungsschienen oder Klemmen beachten.



**Matte mit Schraubleisten an der Wand befestigt**



## Für die Verlegung benötigte

### Werkzeuge



Handschuhe



Maßband



Cutter

Die erste Matte an der vorbereiteten Fixierung befestigen und dann mit den nächsten Matten fortfahren. Dabei darauf achten, dass die einzelnen Matten im Kantenbereich leicht überlappend angebracht werden, um eventuelle Öffnungen zwischen den Matten zu verhindern. Bei Rundungen und Kanten kann die Matte an diesen Stellen in die jeweilige Form zugeschnitten werden und gegebenenfalls auch an dieser Stelle befestigt werden, um dann eine saubere und gerade Anlagefläche zu erhalten.

Bei Verwendung eines rollbaren Systems können die Stoßkanten zusätzlich mit geeignetem Kartuschenkleber verklebt werden, sodass ein zusammenhängender Mattenverbund entsteht und bei Bedarf Material nachgeführt werden kann, um Öffnungen im Vorhang zu vermeiden.

## 4. Wichtige Hinweise

Bei der Verwendung von Fixierungsleisten, Schienensystemen oder sonstigen Hilfsstoffen sind die Angaben des jeweiligen Herstellers zu beachten und eine Eignung mit der geplanten Anwendung und dem **SHIELDTAC® fragsafe** zu prüfen.

Die Matten lassen sich mit einem Schneidmesser in eine beliebige Form bringen.

Gummiprodukte haben einen materialtypischen Geruch, welcher mit der Zeit abnimmt. Dieses kann durch regelmäßiges Lüften beschleunigt werden.

**Bei Beanstandungen wegen falsch gelieferter Ware, fehlerhafter Ware, falsch gelieferter Mengen oder sonstigen möglichen Fehlern ist die Ware sofort zu beanstanden und der Einbau ist sofort zu unterbrechen. Eine Reklamation von gelieferten Materialien ist nur im unverarbeiteten Zustand unter Angabe der Produktions-Charge möglich. Die Produktion-Charge ist auf dem Rollen-Aufkleber zu finden.**

#### DISCLAIMER:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsbeispielen und außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine **SHIELDTAC**® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.