

1. Substrat

Un mur solide, par exemple de construction massive, convient le mieux pour le montage. D'autres murs peuvent également être utilisés s'ils sont conformes aux réglementations respectives des stands de tir, les tapis **SPORTEC® fragsafe** peuvent y être fixés et les fixations peuvent y être maintenues en permanence. Dans tous les cas, le mur doit être droit, sec, propre et porteur.

2. Préparation

Avant de fixer les tapis au mur, il peut être nécessaire de le nettoyer et d'éliminer toutes les impuretés afin que les tapis et les fixations prévues puissent être vissés proprement au mur.

Avant de procéder à l'installation sur le mur, retirez les rouleaux de la palette, posez-les sans les serrer sur le sol et stockez-les pendant 1 à 2 jours pour qu'ils s'acclimatent à l'endroit où ils seront installés. La température de stockage et de pose des tapis **SPORTEC® fragsafe** doit être comprise entre 10°C et 25°C.

3. Installation

Fixez la fixation (par exemple avec un système de rail ou des bandes de serrage/vis) au mur avec des chevilles et des vis de manière à ce qu'elles puissent supporter en permanence le poids des tapis de protection qui y sont fixés.



Tapis fixé au mur par des bandes de vis

Revêtements de Protection

Notice de Pose no. 9172 - R - 05

Issue: Septembre 2023

Si les fixations prévues sont fixées au mur ou au plafond avec des vis et des chevilles, les tapis peuvent être fixés aux fixations prévues. Suivez les instructions du fabricant respectif des rails de fixation ou des pinces.

Attachez le premier tapis à la fixation préparée, puis continuez avec les tapis suivants. Veillez toutefois à ce que les tapis individuels soient fixés avec un léger chevauchement au niveau des bords afin d'éviter toute ouverture entre les tapis individuels. Dans le cas de courbes et d'arêtes, le tapis peut être coupé à la forme respective à ces endroits et, si nécessaire, également fixé à cet endroit pour obtenir ensuite une surface de contact propre et droite.

4. Notes Importants

Lors de l'utilisation de bandes de fixation, de systèmes de rails ou d'autres matériaux auxiliaires, il convient de respecter les instructions du fabricant respectif et de vérifier l'adéquation avec les revêtements de sol **SPORTEC®**.

Les tapis peuvent être découpés dans n'importe quelle forme à l'aide d'un couteaux.

Outils nécessaires à l'installation:



gants



mètre ruban



couteaux



foret



vis

En cas de réclamations dues à des marchandises fausement livrés, des produits avec défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement. Une réclamation de matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la communication du numéro de référence du lot de production.

Les produits en caoutchouc ont une odeur caractéristique qui s'atténue avec le temps. Celle-ci peut être accélérée par une aération régulière.

Revêtements de Protection

Notice de Pose no. 9172 - R - 05

Issue: Septembre 2023

AVERTISSEMENT LEGALE:

Ces recommandations pour l'application et l'installation de nos produits sont basés sur notre profonde expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie.

La dernière version de notre document est disponible sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

page 3 de 3