

## Notice de Pose

Ce mode d'emploi est valable pour les produits **SPORTEC®** suivants : **supercell DC1** et **supercell DC2**

### 1. Substrat

Le support doit être testé et évalué avant la pose conformément à la norme nationale (DIN 18365).

Les supports appropriés sont par exemple l'asphalte, le béton ou une chape. Le support doit être résistant à la pression et à la tension. Il doit également être plan, sec, porteur, propre et exempt de saletés et de fissures qui pourraient nuire à l'adhérence.

Le support doit respecter les valeurs limites pour les écarts de planéité selon DIN 18202 (exigences accrues = 3 mm de différence max. sur une distance de 1 mètre). Des petites irrégularités doivent être réparées avec un autolissant approprié.

En fonction du support, il peut être judicieux de le préparer avec un apprêt approprié.



Support lisse et approprié de la chape ou béton ;



revêtement de sol inadapté

### 2. Préparation

Le substrat doit être soigneusement balayé et nettoyé avant l'installation.

La couche élastique est fourni en format de plaque qui doivent être stockés pendant 1 à 2 jours à une température de 15 à 25 °C pour s'acclimater à l'endroit où ils seront posés. La veille de l'installation, empilez les plaques de la palette et étalez-les sans serrer pour permettre aux plaques individuelles de se détendre

Les notices de pose ne sont sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie.  
La dernière version de ce document est disponible sur [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

**Couches Élastiques pour l'intérieur**

Notice de Pose no. VA08 - R - 00

Issue: Septembre 2024

Mélangez les deux composants de l'adhésif avant la pose. Immédiatement après le mélange, verser uniformément tout le contenu du seau de colle sur la surface de pose préparée (environ 0,7 kg/m<sup>2</sup> de colle **SPORTEC 700 2K-PU**) afin qu'il ne reste aucun résidu de colle dans le seau.



Mélange de l'adhésif PU bi-composant

**3. Installation**

Les couches élastiques **SPORTEC®** doivent être installés avec une colle polyuréthane à 2 composants appropriée (par exemple la colle **SPORTEC 700 2K-PU**). Étaler la colle uniformément avec une spatule crantée sur la surface sur laquelle le rouleau sera posé. Ensuite, dérouler le rouleau dans le lit de colle et respecter les instructions et les conseils d'utilisation (p. ex. dentelure, temps de prise, etc.) du fabricant de colle respectif.



Appliquer l'adhésif sur le substrat propre; insérer les plaques dans le lit d'adhésif

Il faut toutefois veiller à ce que les plaques soient posés bord à bord dans le lit de colle, afin qu'il n'y ait pas de joints/vides entre les plaques.

Il faut éviter que la colle ne s'échappe par les joints, mais dans le cas échéant, l'enlever immédiatement.

Après avoir collé la couche élastique, mais avant que l'adhésif n'ait complètement durci, appliquez une pression avec un rouleau compresseur pour faire sortir les petites bulles sous de revêtement.



Dérouler de couche élastique à l'aide d'un rouleau de compresseur

#### 4. Application d'une finition

Après l'installation de la couche élastique SPORTEC® et quand la colle est complètement durci, l'installation du revêtement de finition peut commencer. Pour ce faire, veuillez respecter les informations techniques et les instructions d'installation du fabricant concerné.

#### 5. Notes Importants

Pour le contrôle du support et l'installation du revêtement de sol, les normes nationales respectives, telles que DIN 18365 et DIN 18202.

Ne pas poser sur des supports présentant des remontées d'humidité. En cas d'humidité, le support doit être préparé en conséquence.

Lors de l'utilisation d'une primaire d'accrochage, d'une colle ou d'un mastic, il convient de respecter les instructions du fabricant respectif et de vérifier l'adéquation avec les produits de SPORTEC®.

Lors du calcul de la quantité de matériau nécessaire, prévoyez une **perte de 3 %** pour la découpe.

Les surplus d'adhésif doivent être immédiatement éliminés et la couche élastique doit être nettoyé avec un chiffon humide (uniquement de l'eau ou une solution savonneuse douce) immédiatement.



**Couches Élastiques pour l'intérieur**

Notice de Pose no. VA08 - R - 00

Issue: Septembre 2024

Les couches élastiques SPORTEC® ne peuvent être collés que sur un support sec et propre. Avant l'installation, vérifier l'humidité résiduelle à l'aide d'un test d'humidité (par ex. mesure  $CM \leq 2,0\%$ ) et reporter la pose si nécessaire.

Après l'installation, on ne doit pas marcher sur la zone collée avant que la colle n'ait complètement durci.

Des fixations aux sols, par exemple pour des poteaux des buts, doivent être marqué et découpé de la couche élastique pendant installation avec un cutter bien aiguisé. Les produits en caoutchouc ont une odeur caractéristique qui s'atténue avec le temps.

Celle-ci peut être accélérée par une aération régulière.

**En cas de réclamations dues à des marchandises faussement livrés, des produits avec défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement. Une réclamation de matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la communication du numéro de référence du lot de production.**

**AVERTISSEMENT LEGALE :**

Ces recommandations pour l'application et l'installation de nos produits sont basées sur notre profonde expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.