Verlegeanleitung

Untergrund

Der Untergrund muss eben sein. Die Verlegung der Protect-Platten kann direkt auf einem ungebundenen, verdichteten Unterbau, unter Berücksichtigung der Einbauhöhe/Plattenstärke erfolgen. Beachten Sie unsere ausführlichen Beschreibungen zur Untergrundvorbereitung in der Verlegeanleitung der Fallschutz- und Ballspielplatten.

Verlegen einer Fläche

Bei einer Neuanlage des Spielbereichs bereiten Sie den Untergrund wie in der Verlegeanleitung für Fallschutz- und Ballspielplatten wie beschrieben vor.
Die EUROFLEX® Protect Platten mit den 3 mitgelieferten Verbindern zusammenstecken (für größere Flächen jeweils 2 Verbinder in die strapazierte Richtung und ein Verbinder als Querverbinder), zusätzlich die Fuge mit PUR-Kleber verkleben und auf den vorbereiteten Untergrund auflegen. Passen Sie anschließend den umgebenden Boden bzw. Rasen niveaugleich an.

Um unterschiedliche Verfärbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig ausgeliefert) abdecken.

Diese Verlegeanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
TÜV SÜD